




WHE 2.24 FF

Арт.	Код	Описание	Кол-во	Tariff*	Substitute	Tariff Sub.*	Замечания :
2.00	300009687	Панель управления в сборе	1	282,70 €			
2.01	300009688	Передняя часть панели управления	1	26,44 €			
2.02	300009689	Крышка панели управления	1	15,51 €			
2.03	300009690	Передняя часть - Ручка регулировки	1	Обратиться к			
2.04	300009691	Передняя часть - Индикатор	1	12,84 €			
2.05	300009692	Ручка регулировки	1	12,84 €			
2.06	300009694	Индикатор	1	12,84 €			
2.07	300009695	Ось - Ручка регулировки	1	14,12 €			
2.08	300009696	Ось - Ручка регулировки	1	12,84 €			
2.09	300009697	Опора - Кнопка переключателя	1	12,84 €			
2.10	300009698	Кнопка переключателя	1	12,84 €			
2.11	300009699	Пружина - Кнопка переключателя	1	12,84 €			
2.12	300009700	Ось - Крышка панели управления	1	12,84 €			
2.13	300009701	Заглушка	1	12,84 €			
2.14	300009702	Плавкий предохранитель 2 А	1	12,84 €			
2.15	300009703	Деталь из листового металла для з	1	12,84 €			
2.16	300009704	Электронная плата	1	7777487			
2.17	300009705	Задняя крышка	1	26,44 €			
2.18	300009706	Кабель - Электронная плата	1	15,51 €			
2.19	300009707	Клеммная колодка	1	12,84 €			
2.20	300009708	Термоманометр	1	95,46 €			
2.21	300009709	Держатель предохранителя	1	20,08 €			
2.22	300009710	Переключатель	1	37,19 €			
2.23	300009711	Клеммный разъем CPF 5.08/4	1	14,12 €			
2.24	300009712	Винт YSB 3.5x10	1	12,84 €			
2.25	300009715	Винт YSB 3.5x18	1	12,84 €			
2.26	300009716	Винт YSB 3.0x24	1	12,84 €			
2.27	300009717	Кабель	1	12,84 €			
2.28	300009718	Цифровой программатор (НЕ ПОСТ	1	Обратиться к			
2.29	300009719	Кабель программатора (НЕ ПОСТА	1	Обратиться к			